

INSTRUKCJA MONTAŻU PRZYRZĄDÓW EDUKACYJNYCH

1. Wyznacz miejsce pod fundament przyrządu edukacyjnego.

Wymierz odległość od sąsiednich urządzeń i innych obiektów (np. drzew, płotów, ławek, koszy, urządzeń zabawowych) tak, aby minimalne strefy ochronne zostały zachowane. Minimalna strefa ochronna to 1500mm (zalecane 1800-2000mm). Wymierzając strefę ochronną pamiętaj, aby doliczyć do niej rozmiary urządzenia.

2. Wymierz wielkość fundamentu na powierzchni gruntu.

Typowy rozmiar fundamentu: 25/25/80 cm

3. Wykop dół pod fundament.

Przy sypkim gruncie zamontuj szalunek.

4. Sprawdź czy wykopany dół jest odpowiedniej wielkości.

Dół powinien mieć co najmniej długość 25cm, szerokość 25cm, głębokość 80 cm.

5. Montaż wykonujemy do fundamentów wykonanych z betonu B-20 lub B-25. (Możesz zakupić gotową zaprawę betonową w workach po 25kg.)

6. Przykręć kotwy stalowe do przyrządu i włóż go w dół.

7. Wlej tyle betonu, aby wypełnić cały dół do poziomu gruntu, poruszając kilkakrotnie przyrządem w celu dobrego rozprowadzenia masy betonowej.

8. Wypoziomuj przyrząd poziomnicą (pion, poziom).

9. Zabezpiecz teren budowy i poczekaj kilka dni, aż beton odpowiednio stwardnieje.

10. Następnie przystąp do montażu dachu.