

INSTRUKCJA POWTÓRNEJ IMPREGNACJI

Przed przystąpieniem do impregnacji zabezpiecz wszystkie powierzchnie, które nie będą impregnowane np. tablice, panele, kostki, koła itp.. Pamiętaj, aby zabezpieczyć również otaczającą przyrząd zieleń .

Etap 1 – przygotowanie podłoża:

- dokładnie oczyść i wygładź powierzchnię mechanicznie lub ręcznie, aby usunąć wszelkie zanieczyszczenia, gdyż impregnacja może je utrwalić,
- należy również usunąć pył powstały podczas szlifowania.

Etap 2 – aplikacja pierwszej warstwy impregnatu:

- można wykonać metodą natryskową lub pędzlem z krótkim włosiem (do małej powierzchni),
- pamiętaj o równomiernym nałożeniu impregnatu na całej powierzchni oraz roztarciu półsuchym pędzlem wzdłuż słojów drewna,
- **Etap 3 – szlifowanie międzywarstwowe:**
- po całkowitym wyschnięciu pierwszej warstwy (12 godz.) należy wykonać tzw. szlifowanie międzywarstwowe., co pozwoli na jej wyrównanie i wzmocni przyczepność kolejnej warstwy impregnatu
- należy oczyścić powierzchnię z pyłu po szlifowaniu,

Etap 4 – aplikacja drugiej warstwy impregnatu:

- drugą warstwę impregnatu także nanosimy równomiernie na całą powierzchnię drewna, pamiętając o rozcieraniu półsuchym pędzlem wzdłuż słojów drewna,

Etap 5 – ochrona przed wodą:

- zaimpregnowane elementy chroń przed wodą minimum 6 godz.,

Zalecenia: w celu zachowania jak najdłuższej żywotności drewna zaleca się przeprowadzanie impregnacji co 24 miesiące, aby zabezpieczyć powierzchnię przed grzybami, sinizną i owadami.

Dedykowany impregnat: „Jedynka z woskiem” przeznaczony do konstrukcji zewnętrznych.

Pracownia Plastyczna
„Studio22" Stefan Gawroński,
Przyrowo 22, 78- 320 Połczyn Zdrój,
tel./fax. 94 36 64 970 tel.
534 798 445, 696 355 771
e-mail: biuro@studio22.eu